



Nimomed Indoor
Hygro&Thermometer/Outdoor
Thermometer

MODEL:SH-109

Function:

- *Display Indoor temperature and humidity, Outdoor temperature;
- *Record the maximum and minimum temperature and humidity;
- *Deg C and deg F switch; *Freeze from -1C to +4C;
- *Temperature measure range:
 - Indoor:-10~+50C(+14~+122F)
 - Outdoor:-50~+70C(-58~+158F)


- *Humidity measure range: 20~99%RH; *Accuracy: +/-1C, +/-5%RH;
- *1.5V operate(AAA); *Large LCD display;

Key:


- *MAX/MIN: display the maximum and minimum temperature and humidity;
- *CLEAR: clear the maximum and minimum memory;
- *IN/OUT: switch Indoor and Outdoor temperature display;
- *C/F: switch Celsius and Fahrenheit display;
- *FZ. ALERT: on or off freeze alert.

Operation Description:

1. Press <C/F>, temperature displays between C to F;
2. Press <IN/OUT>, temperature displays between Indoor to Outdoor;
3. Press <MAX/MIN>, display the maximum and minimum temperature and humidity with the memory; On this mode, press <CLEAR>, it can clear the memory.
4. Hold <FZ.ALERT> for 2 seconds, display the snow icon on the screen, when the outdoor temperature into from -1C to +4C, it will alarm.



5. When the humidity <40%, it displays "Dry" icon;
When the humidity >70%, it displays "Wet" icon;
When the humidity between 40% to 70%, and the indoor temperature is between +20C to +25C, it displays "Comfort" icon.



Nimomed Dijital iç Nem ve Sıcaklık-Dış Sıcaklık Ölçer

Model:SH-109

Fonksiyonlar


- *İçerdeki sıcaklık ile nem oranını, ayrıca dışarıdaki sıcaklığı ölçer
- *Maksimum ve minimum sıcaklığı ve nem oranını kayıt eder.
- *C ve F olarak sıcaklık görüntüleyebilme *Donma -1C den +4C ye kadar;
- *Isı Ölçme oranı;
İçerde:-10 +50C(+14 +122F)
Dışarıda:-50 +70C(-58 +158F)
- *Nem Ölçme Oranı:20 99%RH; *Doğruluk:+/-1C,+/-5%RH;
- *1.5V Pil (AAA); *Büyük LCD ekran

Tuşlar

- *MAX/MIN:Maksimum ve minimum sıcaklık ile nem oranını göstermek için;
- *CLEAR:maksimum ve minimum hafızaları silmek için;
- *IN/OUT:İç ve Dış mekan sıcaklık göstergelerine geçiş yapmak için;
- *C/F:Selsius (C) ve Fahrenayt (F) seçeneklerine geçiş yapmak için;
- *FZ.ALERT:Donma noktası alarmını açıp kapatma için;

Kullanma Talimatı

1. Isı değerini C veya F olarak görüntülemek için C/F tuşuna basın.
2. İç ve dış ortam sıcaklıklarını görüntülemek için IN/OUT tuşuna basın.
3. Maksimum ve minimum sıcaklık ile nem oranlarını görüntüleyip; kayıt edilmişleri görmek için MAX/MIN tuşuna basın. Hafızayı silmek içinde CLEAR tuşuna basın.
4. Donma alarmını açmak için FZ.ALERT tuşuna 2 sn basılı tutun.Dışarıdaki sıcaklık +4C den -1C e indiğinde alarm devreye girer.



5.Nem oranı <40% olduğu zaman ekranda 'Dry' ikonu görüntülenir

Nem oranı >70% olduğu zaman ekranda 'Wet' ikonu görüntülenir.

Nem oranı 40% ile 70% arasında,sıcaklık ise +20C ile +25C arasında olduğu zamanda